

## “SMD’yi Kapatın” Uyarısı

Kayıt cihazında, “Yapay Zeka” özelliklerinden birini açmak istediğinizde karşınıza “Lütfen Önce SMD’i kapatın!” uyarısı çıkabilir. Bu durum, cihazın ilgili kanalının “Hareket Algılama” özelliğinin açık olduğunu belirtir.

Çünkü bazı cihazların “Yapay Zeka” özelliği ile “Hareket Algılama” özelliği aynı anda çalışmaz.

Bir kanalın “Yapay Zeka” özelliğini açmak istiyorsanız, “Hareket Algılama” özelliğini kapatmak için aşağıdaki işlemleri yapınız.

**Eğer Kayıt Cihazına bağlı monitör varsa ve ayarları monitör üzerinden yapıyorsanız:**

Kanal => Hareket menüsüne giriniz.

Hangi kanalın (kameranın) Hareket Algılama özelliğini kapatmak istiyorsanız, onun yanındaki “Etkin” kutucuğu boşaltınız.

Sağ alt köşedeki “Uygula” butonuna basınız.

**Eğer ayarları “VMS” Yazılımı üzerinden yapıyorsanız:**

Kayıt cihazının menüsüne giriniz.

Sol taraftaki Channel => Motion menüsüne giriniz.

Channel alanında ilgili kamerayı seçiniz.

“Enable” anahtarını kapalı duruma getiriniz.

Bu işlemden sonra ilgili kanalın (kameranın) Yapay Zeka özelliğini açabilirsiniz.